



1. 组成：方向盘、转向柱、万向节、中间轴、下万向节。

2. 工具：公斤扳手、棘轮扳手、十字一字螺丝刀、记号笔、胶带。

3. 注意事项：方向盘转到正中位置、断开蓄电池负极、螺旋电缆拆下后用胶带做好固定。

4. 拆装步骤：

(1) 方向盘转到正中位置

(2) 断开蓄电池负极

(3) 拆下安全气囊

(4) 拆下方向盘固定螺丝

(5) 取下方向盘、

(6) 拆下装饰盖板

(7) 拆下组合开关

(8) 拆下下万向节锁紧螺栓

(9) 用记号笔标记万向节与转向机的连接位置

(10) 拆下转向柱固定螺栓、

(11) 取下转向柱拆装完毕

(12) 安装方法反向进行