



## 一、涡轮增压电磁阀的安装位置？

涡轮增压电磁阀安装于涡轮增压的旁边，有压力管路连接在执行器上。利用进气压力，推动执行器动作，控制排气阀门的关闭与打开。

## 二、涡轮增压电磁阀的拆装？

在涡轮增压器的上找到插头拔下，并拔掉压力管

## 三、涡轮增压电磁阀检测方法？

1. 测量电磁阀插头两个针脚的电阻  $20\Omega$  左右，无穷大说明线圈断路，小于  $20\Omega$  说明线圈有短路故障。

2. 检查线束端子的是否牢固、变形。

3. 打开电源，测量线束插头内两个端子是否有电，一个电压  $12V$ ，一个  $3.2V$  左右。