

1. 车载网络电源故障
2. 车在网络故障
3. 车载网络节点故障

二、CAN 网络故障诊断方法

1. CAN 网络的故障自诊断
2. 电阻测量法
3. 电压测量法
4. 波形法诊断

